



Digohm digitalohmmeter er beregnet for måling av motstand i elektriske tennere eller ferdig koblede tennkretser. Salvens eller tennereens motstand avleses direkte i ohm ved tilkobling til polskruene. Dighohm er bryterløst med automatisk nullstilling og valg av måleområde.

Digohm er et ohmmeter med flytende krystall display. Det er godt avlesbart selv under ugunstige betingelser, men bør beskyttes mot sterk kulde, da displayet kan bli utydelig. Målestrømmen vil ikke overskride 4 mA. Batteriet er nok til ca 15 – 20.000 målinger. Ohmmeteret er robust og vanntett og har en hendig størrelse.

DIGOHM	
Måleområde	0 – 1999 Ω
Målestrøm	max. 4 mA
Målenøyaktighet	0.5 %
Strømkilde	1.5 V alkalisk batteri R6
Mål	135 x 80 x 22 mm
Vekt	325 g
Kuldebestandighet	Ned til -20 °C

Bruksanvisning

Koble tenneren eller tennkretsen til polskruene. Vent noen sekunder til apparatet har stabilisert seg (ca. 3 sekunder). Motstand i kretsen angis med 0,1 ohms nøyaktighet i området 0 - 150 ohm og avrundet til nærmeste hele ohm i området 150 - 1999 ohm.

Når kretsen kobles fra, skrus ohmmeteret automatisk av.

Motstand utenfor måleområdet

Ved måling av motstand større enn 2000 ohm og opptil ca. 3000 ohm fremkommer et 1- tall til venstre i displayet. Over 3000 ohm blir tallet borte. Det kan bety for stor motstand eller brudd i krets.

Batteribytte

Når en pil vises i øverste venstre del av avlesningsvinduet under måling, må batteriet skiftes ut innen 500 nye målinger.

Ta ohmmeteret ut av lærvesken. Skru ut de to skruene i bunnen av ohmmeteret, med den vedlagte spesialnøkkelen. Ta av bunndekselet og ta ut batteriet. Kontroller samtidig at kontaktfjærene er rene og i orden. Sett inn et nytt 1,5 V batteri med betegnelsen IEC R6. Sett sammen ohmmeteret.

Varemerker

Ordet Orica, figuren med ringen og Oricamerket, er et varemerke som eies av Oricakonsernet.

Ansvarsbegrensning

Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktene uten å informere om dette på forhånd. All informasjon i denne brosjyren forutsettes å være aktuell ved utgivelsen. Ettersom Orica ikke kan forutse eller råde over de omstendigheter hvor denne informasjonen og produktene brukes, tar Orica ikke ansvar for deres egnethet i forhold til det å bruke dem til et bestemt formål utover pålagt ansvar gjennom lovgivning og slikt ansvar som selskapet ikke kan frasi seg. Det gjøres uttrykkelig klart at det er brukers ansvar å kontrollere at både informasjon og produkt er egnet til bestemte formål. Oricas generelle salgsvilkår omfatter alt salg og det henvises til disse. Eksemplar av vilkårene kan gis på forespørsel.

Orica Norway AS

Røykenveien 18
3412 LIERSTRANDA
Telefon: 32 22 91 00
Email: nordics@orica.com

Nødtelefon

Norge: (+47) 91 70 58 50
Utenfor Norge: Kontakt lokal representant